

FINITION RUSTIQUE SUR BOIS RESINEUX

Support Résineux



- 1 - Préparation du support pour lui donner son aspect vieilli (râpe, ciseaux, coups de pointe, abrasif etc.....).
- 2 - Teinte à bois **SOLVACOLOR (2010)** Blanche (teinte incolore + 10% de S.A.T Blanc) Appliquer à sec au pistolet, en voiles successifs (peu de produit et une grande quantité d'air 3,5 bars).
- 3 - Ponçage grain 120 et Jexage laine d'acier pour percer et vieillir au endroit martelé a l'étape 1.
- 4 - Teinte à bois **SOLVACOLOR (2010)** vieux rose (teinte incolore + 10% de S.A.T) Appliquer à sec et non uniformément au pistolet, en voiles successifs (peu de produit et une grande quantité d'air 3,5 bars).
- 5 - Ponçage grain 120 et Jexage laine d'acier pour percer et vieillir au endroit martelé a l'étape 1.
- 6 - Teinte à bois **SOLVACOLOR (2010)** selon nuancier. Appliquer à sec et non uniformément au pistolet, en voiles successifs (peu de produit et une grande quantité d'air 3,5 bars).
- 7 - Ponçage grain 120 et Jexage laine d'acier pour percer et vieillir aux endroits martelés à l'étape 1.
- 8 - Une couches de vernis de fond : **CELLOSTYL (2040)**
PRECASTYL (2053)
POLISTYL (2060)
- 9 - Appliquer une patine **OMBREX (2030)** à sec en voile très léger sur tout le support et très marques sur les partis vieillis.
- 10- Ponçage grain 120 et Jexage laine d'acier pour percer et vieillir au endroit martelé a l'étape 1.
- 11 - Une couche de vernis de finition : **CELLOSTYL (204.)**
PRECASTYL (205.)
POLISTYL (206.)

▶ Ne pas oublier l'ajout du **Durcisseur n°23** pour l'emploi de l'apprêt et de la laque polyuréthanes.